

Настройка NVR для работы с камерами работающими по ONVIF.

1. Настроить сетевые параметры регистратора.
2. Камеры и регистратор должны находиться в одной подсети.
3. В главном меню выбираем net camera.
4. Нажимаем кнопку поиска камер IP Search (на рисунке обозначена цифрой 1)
5. Найденные камеры будут показаны в верхней таблице
6. Выбираем необходимые камеры, ставя галочки на против нужных камер (на рисунке обозначена цифрой 2)
7. В типе добавляемого устройства для камер Hikvision будет высвечиваться Onvif (на рисунке обозначена цифрой 3)
8. Далее добавляем камеры (на рисунке обозначена цифрой 4)
9. Добавленные камеры будут показаны в нижней таблице.
10. Входим в редактирование параметров камеры, если она не показывает (если значок статуса красный)(на рисунке обозначена цифрой 5)



11. Вы зашли в меню по настройке камеры.
12. В типе протокола должен быть выбран Onvif (на рисунке обозначена цифрой 1)
13. В пункте Имя вводите Логин от камеры (по умолчанию у Hikvision --- admin) (на рисунке обозначена цифрой 2)
14. В пункте Пароль вводите Пароль от камеры (по умолчанию у Hikvision --- 12345) (на рисунке обозначена цифрой 3)
15. Сохранить параметры, нажать кнопку ОК
16. Подождать некоторое время пока камеры не начнут показывать.



Примечание: Если Вы купили NVR с PoE, нужно учитывать что PoE будет работать только с камерами Dahua.

Примечание: Так как некоторых компаний нет в списке поддерживаемых производителей, то следует обратить внимание на такие пункты:

- Обновите прошивку на камерах.
- Повторите настройку.