

Инструкция по эксплуатации

Кодовая клавиатура ATIS АК-668

Технические параметры

- Количество кодов/карточек 2000
- Встроенная клавиатура
- Встроенный считыватель EM-карт
- Дальность считывания: 65мм
- Коммутируемый ток реле: 1А при 12В
- Рабочая температура: от -10 до +50
- Влажность: 20%
- Внутренний зуммер
- Рабочее напряжение: DC: 12В ± 10%
- Максимальный потребляемый ток 130мА
- Размеры: 86 X-86 X 20 (мм)
- Вес: 0.15kg

Режим программирование

1. Вход в режим программирования

Нажмите # # # # (загорится зеленый светодиод) и введите 6-значный код программирования (заводской 123456) → #

2. Изменение пароля программирования

Нажмите 0 → новый пароль → # → повторите новый пароль → # (новый пароль должен быть 6-значный номер)

3. Автоматическая регистрация карт

Нажмите 1 → поднесите карту → #

Примечание: Система будет автоматически записывать каждую карту, и присваивать номер по умолчанию(0001-2000)

4. Ручная регистрация карты

Нажмите 2 → поднесите карту → номер карты → # → #

5. Удаление карты.

Нажмите 30 → поднесите карту → # (Удаление при считывании карты).

Нажмите 31 → номер карты → # → # (Удаление по номеру карты).

Нажмите 32 → 9999 → # (Удаление всех карт).

6. Установка режима работы

Нажмите 40 → # (Код или Карта)

Нажмите 41 → # (Карта+ Безопасный код)

Нажмите 42 → # (Код)

7. Установка времени, открытие реле

Нажмите 5 → введите время (01-99сек) → #

8. Установка кода

Нажмите 6 → новый код → # → новый код → # (новый пароль должен быть 4-6-значный номер)

Нажмите 6 → код → # (пользователь не может использовать код, чтобы открыть дверь)

9. Для отмены любой операции нажмите « * »

10. Изменение безопасного кода карты

Нажмите клавишу « * » при этом (зеленый светодиод: включен) → поднесите зарегистрированную карту → введите старый безопасный код (по умолчанию 888888) → # (красный светодиод и зеленый светодиод: мерцают попеременно) → введите новый безопасный код → # → введите новый код еще раз → # (Зеленый светодиод: выключен, прозвучит зуммер два раза коротким сигналом)

11. Восстановление утерянного кода программирования (только для восстановления пароля программирования и параметров, не удаляет карты и коды пользователей). Замкните переключку JP1 в положение 2-3, а затем включите питание, после того как вы услышите звуковой сигнал, установите переключку на 1-2. Восстановление прошло успешно!

